

OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE

w Twoim miejscu pracy.



ALARM oznacza zagrożenie w budynku.

Jeśli alarm nie został odwołany, konieczna jest natychmiastowa ewakuacja.

Najważniejsze: **NIE PANIKUJ**.
Postępuj z rozwagą, zwracaj uwagę na oznakowanie.
Spokojnie przebiegający proces ewakuacji może uratować życie wielu ludziom.



POZNAJ SWÓJ BUDYNEK.

Zwracaj uwagę na znaki prowadzące do bezpiecznej strefy.
Zapoznaj się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i planami ewakuacji z Twojego piętra.



STAN OBECNY

Na terenie budynku spotkasz oznakowanie spełniające wymagania dwóch systemów – starszego polskiego i nowszego europejskiego.



Stara norma: PN-92/N-01256/02

NOWY SYSTEM ZNAKÓW

Obydwa systemy spełniają wymagania przepisów. Stopniowo jednak oznakowanie europejskie będzie wypierać oznakowanie oparte o certyfikaty dla polskiej normy. Te certyfikaty wkrótce wygasną.



Nowa norma: PN-EN ISO 7010

WYJŚCIE EWAKUACYJNE



Jedną z ważniejszych zmian jest odejście od polskojęzycznego znaku **WYJŚCIE EWAKUACYJNE** i strzałki kierunkowej.

Oznakowanie według „starej” normy informowało tylko o drzwiach ewakuacyjnych - „**drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej, nie będące wyjściem ewakuacyjnym**”.

Oznakowanie według „nowej” normy informuje o wyjściu ewakuacyjnym i wskazuje drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca - „**drzwi za którymi znajduje się strefa bezpieczna, prowadzące na zewnątrz budynku, do innej strefy pożarowej, czy też do oddymianej klatki schodowej**”.

Nowe oznakowanie posiada niespotykane dotąd znaki:

- Defibrylator (AED)
- Okno ewakuacyjne z drabiną i wiele innych.



Jeśli zauważysz zagrożenie, działaj spokojnie.
Poinformuj swoich kolegów – nie wahaj się zadzwonić nawet jeśli wydaje Ci się, że ktoś w tej sprawie już zdążył wykreślić 112 lub 998